


HMT-2200SH 高清交互机顶盒

用户手册

新增内容说明

1 遥控器



1. 待机：机顶盒待机状态的实现和取消。
2. 电视机学习功能区按键。
3. 菜单：进入用户设置功能的快捷键。
4. 导视：进入节目指南功能的快捷键。
5. 信息：节目播放状态下显示节目相关信息；在主页中按此键查看新邮件。
6. 返回：返回上一级页面；输入状态下用于删除上一字符。
7. ■(暂停)：暂停播放。
8. ●(录制)：节目直播时对节目进行录制设置，录制节目保存在回看录制中的我的录像列表中。
9. ▲、▼：节目正常播放时的频道加、频道减；菜单状态下的上移、下移。回看、时移、点播节目中的下一个、上一个。
10. ◀、▶：节目正常播放时的音量减、音量加；菜单状态下的左移、右移。回看、时移、点播节目中的快退、快进。
11. 确定：确认键、播放/暂停键、设置/取消定时器，请参照页面提示操作。
12. 退出：退出到上一个收看的频道。
13. 列表：节目播放时显示频道列表。
14. V+/V-：节目播放时的音量+/音量-。
15. 交互主页：节目直播时按交互主页键进入交互主页。
16. P+/P-：节目直播时的频道调整，频道+/频道-；各列表中上/下翻页。
17. 静音：静音的实现和取消。
18. 红/绿/黄/蓝功能按键：不同页面中被赋予不同的功能，请参照页面提示操作。
19. 字符键：输入数字、字母等字符。

2 设备管理



图 1 设备管理

页面显示机顶盒安装的基本设备信息（如无线适配器、媒体共享等）。

[▲]/[▼]: 选择设备项。

[确定]: 查看某一设备信息。



图 2 无线适配器设置

在无线适配器查看页面按黄键进入无线适配器设置页面。

[黄]: 设置参数。

[绿]: 查看接入设备信息。



图 3 媒体共享设置

在媒体共享查看页面按黄键进入媒体共享设置页面。

[绿]: 生效，使用当前设置。

[黄]: 缺省，使用缺省设置。

[蓝]: 诊断，查看媒体共享当前工作状态是否正常。

3 路由设置



图 4 路由设置

页面显示路由连接状态、物理地址、IP 地址、外网网关等信息。

[▲]/[▼]: 查看全部路由信息。

[黄]: 进入路由参数设置页面。

[蓝]: 进行网络测试。



图 5 路由设置-设置

页面显示 DHCP 服务状态和 MAC 过滤信息。

[▲]/[▼]: 上下选择设置项。

[◀]/[▶]: 左右选择开启/关闭。

[红]: 添加一个 MAC 地址输入框。

[绿]: 生效，使用当前参数。

[黄]: 缺省，使用缺省参数。

[蓝]: 删除，删除光标所在行的 MAC 地址。

仅 MAC 过滤状态为开启时才可进行 MAC 的添加和删除。